

Generel info vedr. dette bilag

På de følgende sider er der 7 forskellige instrukser. Det er tiltænkt, at chaufføren får de instrukser med, som passer til det grej, der køres med på den pågældende rutepakke.

Der er flg. dokumenter:

Ladspredere, bruges på klasse 1, 2, 2S, 3-veje, findes på side 2

Liftophængte tallerkenspredere, bruges på bl.a. bygader, stejle bakker, samt fortov og stier, findes på side

3 Andre spredetyper, bruges undtagelsesvis forskellige steder bl. a. på fortove og stier, findes på side 4

Plove klasse 1-veje, findes på side

5 Plove klasse 2 og 3-veje, findes

på side 6 Plove til større stier,

findes på side 7

Plove til mindre stier og fortove, findes på side 8

Spredere

Ladspredere

0	Sikkerhedsinstruks
0.1	Før brug skal føreren efterse om betjenings-, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt dette ikke er i orden.
0.2	Det er livsfarligt og absolut forbudt at opholde sig i spredebeholderen, mens sprederen er i gang.
0.3	Afhjælpning af forstyrrelser i spredebeholderen, vedligeholdsarbejde og reparationer må kun foretages, når maskinen er sat ud af drift.
1	Før turen starter
1.1	Det sikres, at spreder der ligger løst på lad fastgøres (med kæde og sidestøtter). Hydraulikolie- stand kontrolleres.
1.2	Spredetragt, spredetallerken og drivhjul kontrolleres for skader, højde og hældning.
1.3	Lys, signalgivningsudstyr, sprinkler, vinduesvisker og bremses funktionsprøves inden start.
1.4	Hovedafbryderen tændes. Der indtastes sprede-mængde med det oplyste antal g/m ² .
1.5	Når der fyldes salt på sprederen: PAS PÅ GITTER.
1.6	Når der er fyldt væske på sprederen: KØR IKKE FØR SLANGE ER AFMONTERET.
2	Når turen er slut
2.1	Genfyld sprederen på klasse 1 veje.
2.2	Fyld spreder op med saltlage.
2.3	Rengør spreder ved skylning eller børstning (i frostvejr). (Bagende af spreder må ikke højtryks- spules).
2.4	Smør 2 stk. bøsninger for vejhjulet på klasse 1 veje.
2.5	Køretøj med spreder køres på plads.
2.6	Der slukkes for hovedafbryder.

Liftophængte tallerkenspredere

0	Sikkerhedsinstruks
0.1	Før brug skal føreren efterse om betjenings-, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt dette ikke er i orden.
0.2	Det er livsfarligt og absolut forbudt at opholde sig i spredebeholderen, mens sprederen er i gang.
0.3	Afhjælpning af forstyrrelser i spredebeholderen, vedligeholdsarbejde og reparationer må kun foretages, når maskinen er sat ud af drift.
1	Før turen starter
1.1	Kontrol af at spreder hænger korrekt i liftophæng
1.2	Spredetragt, spredetallerken og drivhjul kontrolleres for skader, højde og hældning.
1.3	Lys, signalgivningsudstyr, sprinkler, vinduesvisker og bremses funktionsprøves inden start.
1.4	Hovedafbryderen tændes. Der indtastes sprede-mængde med det oplyste antal g/m ² .
1.5	Når der fyldes salt på sprederen: PAS PÅ GITTER.
1.6	For sprede med væske: Når der er fyldt væske på sprederen: KØR IKKE FØR SLANGE ER AFMONTERET.
2	Når turen er slut
2.1	Genfyld sprederen.
2.2	Rengør spreder ved skylning (eller børstning i frostvejr). (Bagende af spreder må ikke højtryks- spules).
2.3	Køretøj med spreder køres på plads.
2.6	Der slukkes for hovedafbryder.

Andre spredetyper

0	Sikkerhedsinstruks
0.1	Før brug skal føreren efterse om betjenings-, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt dette ikke er i orden.
0.2	Det er livsfarligt og absolut forbudt at opholde sig i spredebeholderen, mens sprederen er i gang.
0.3	Afhjælpning af forstyrrelser i spredebeholderen, vedligeholdsarbejde og reparationer må kun foretages, når maskinen er sat ud af drift.
1	Før turen starter
1.1	Kontrol af at spreder hænger korrekt i liftophæng eller træk
1.2	Evt. spredetragt, spredetallerken og drivhjul kontrolleres for skader, højde og hældning.
1.3	Lys, signalgivningsudstyr, sprinkler, vinduesvisker og bremses funktionsprøves inden start.
1.4	Hvis det forefindes: Hovedafbryderen tændes. Datalogning startes, og der indtastes chaufførnavn og sprede-mængde med det oplyste antal g/m ² .
1.5	Når der fyldes salt på sprederen: PAS PÅ EVT. GITTER.
2	Når turen er slut
2.1	Genfyld sprederen.
2.2	Rengør spreder ved skylning (eller børstning i frostvejr). (Bagende af spreder må ikke højtryks- spules).
2.3	Køretøj med spreder køres på plads.
2.6	Hvis der forefindes hovedafbryder slukkes denne.

Plove

Plove klasse 1-veje

0	Sikkerhedsinstruks
0.1	Før brug skal føreren efterse om betjenings-, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt dette ikke er i orden.
1	Før turen starter
1.1	Lys, blink, signalgivningsudstyr og bremses funktionsprøves inden start.
2	Under arbejdets udførelse
2.1	Skærets anlægsflade mod vejen kontrolleres jævnligt under brug, således at der hele tiden er et ensartet og jævnt tryk mod vejen.
2.2	Smørenipler smøres i henhold til producentens forskrifter.
2.3	Plovskæret kontrolleres jævnligt og udskiftes efter behov.
3	Efter arbejdets udførelse
3.1	Ploven rengøres ved spuling, hvis det ikke er frostvejr.
3.2	Plovskæret kontrolleres og udskiftes efter behov.
3.3	Evt. slæbesko kontrolleres og udskiftes efter behov.
3.4	Smørenipler smøres i henhold til producentens forskrifter.

Plove klasse 2 og 3-veje

0	Sikkerhedsinstruks
0.1	Før brug skal føreren efterse om betjenings-, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt dette ikke er i orden.
1	Før turen starter
1.1	Lys, blink, signalgivningsudstyr og bremses funktionsprøves inden start.
2	Under arbejdets udførelse
2.1	Skærets anlægsflade mod vejen kontrolleres jævnligt under brug, således at der hele tiden er et ensartet og jævnt tryk mod vejen.
2.2	Smørenipler smøres i henhold til producentens forskrifter.
2.3	Plovskæret kontrolleres jævnligt og udskiftes efter behov.
3	Efter arbejdets udførelse
3.1	Ploven rengøres ved spuling, hvis det ikke er frostvejr.
3.2	Plovskæret kontrolleres og udskiftes efter behov.
3.3	Evt. slæbesko kontrolleres og udskiftes efter behov.
3.4	Smørenipler smøres i henhold til producentens forskrifter.

Plove til større stier

0	Sikkerhedsinstruks
0.1	Før brug skal føreren efterse om betjenings-, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt dette ikke er i orden.
1	Før turen starter
1.1	Lys, blink, signalgivningsudstyr og bremses funktionsprøves inden start.
2	Under arbejdets udførelse
2.1	Skærets anlægsflade mod vejen kontrolleres jævnligt under brug, således at der hele tiden er et ensartet og jævnt tryk mod vejen.
2.2	Smørenipler smøres i henhold til producentens forskrifter.
2.3	Plovskæret kontrolleres jævnligt og udskiftes efter behov.
3	Efter arbejdets udførelse
3.1	Ploven rengøres ved spuling, hvis det ikke er frostvejr.
3.2	Plovskæret kontrolleres og udskiftes efter behov.
3.3	Evt. slæbesko kontrolleres og udskiftes efter behov.
3.4	Smørenipler smøres i henhold til producentens forskrifter.

Plove til mindre stier og fortove

0	Sikkerhedsinstruks
0.1	Før brug skal føreren efterse om betjenings-, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt dette ikke er i orden.
1	Før turen starter
1.1	Lys, blink, signalgivningsudstyr og bremses funktionsprøves inden start.
2	Under arbejdets udførelse
2.1	Skærets anlægsflade mod vejen kontrolleres jævnligt under brug, således at der hele tiden er et ensartet og jævnt tryk mod vejen.
2.2	Smørenipler smøres i henhold til producentens forskrifter.
2.3	Plovskæret kontrolleres jævnligt og udskiftes efter behov.
3	Efter arbejdets udførelse
3.1	Ploven rengøres ved spuling, hvis det ikke er frostvejr.
3.2	Plovskæret kontrolleres og udskiftes efter behov.
3.3	Evt. slæbesko kontrolleres og udskiftes efter behov.
3.4	Smørenipler smøres i henhold til producentens forskrifter.