

Tømning af bundfældningstanke i Mariagerfjord Kommune

Transport og aflevering af slam på Aalborg Renseanlæg Øst

Transport

Transporten af slam til rensesanlægget skal så vidt muligt ske på veje, der ikke omfatter kørsel i tætte byområder. På længere ture anvendes det overordnede vejnet. Ærindekørsel i byer må ikke forekomme under entreprisens gennemførelse. Aalborg Kommunes regler for miljøzoner i byen skal respekteres (se: www.aalborgkom-mune.dk).

Når parkering på offentlig vej er nødvendig, for at tømme bundfældningstanke på en ejendom, skal dette ske under størst mulig hensyntagen til den øvrige trafik.

Tjenesteyderen forpligter sig til, at transport og håndtering af slam finder sted i lukkede, vandtætte beholdere. Alt materiel skal være godkendt til formålet samt være godkendt til landevejstransport, så der ikke sker spild under kørslen.

Slamhåndteringen skal overholde de til enhver tid gældende lovbestemmelser. Slamhåndteringen skal ske på hygiejnisk tilfredsstillende måde og evt. spildt slam skal fjernes og arealet renses.

Slammet må ikke stå i vognene over weekender og helligdage, ligesom det ikke må stå natten over i områder, hvor det kan medføre lugt eller andre gener.

Aflevering af slam

Slam afleveres på Renseanlæg Øst (RAØ). Afløsning skal ske i dertil indrettede faciliteter og i åbningstiderne mandag-torsdag kl. 07.00 – 15.30 og fredag kl. 07.00 – 12.00. Efter nærmere aftale med Aalborg Kloak A/S kan der accepteres aflevering uden for normal åbningstid.

Chaufføren får udleveret et ID-kort, som bruges til veje-kort samt til åbning af porten til anlægget.

Ved aflevering af slam og ophold på rensesanlægget skal tjenesteyderen overholde vedlagte ”Råd og regler, når du færdes på Renseanlæg Øst”, som hentes her: <https://www.aalborgforsyning.dk/kloak/downloads.aspx>. Overtrædelse af disse kan medføre bortvisning fra pladsen.

Indvejning/mængderegistrering

Slam indsamlet under tømningsordningen skal håndteres separat, uden sammenblanding med slam der ikke er omfattet af tømningsordningen.

Tjenesteyderen identificeres ved at chaufføren kører et ID-kort igennem kortlæser ved slammodtagestationen. Mængderegistrering sker ved vejning.

Tømning

Renseanlægget har en begrænset kapacitet for modtagelse af septisk slam. Hvis der viser sig problemer med kapaciteten, skal tjenesteyderen uden merbetaling fordele aflevering af slam på aflevering om morgenen og eftermiddag/aften.

Hvis tømningen af slam medfører spild ved modtageanlægget, skal tjenesteyderen rengøre omhyggeligt inden pladsen forlades. Såfremt en chauffør forlader aflæsefaciliteterne på rensesanlægget urengjorte, forbeholder Aalborg Kloak A/S sig ret til at gennemføre rengøringen på tjenesteyderens regning.

Ristestof og sand fra KSA-bilerne kan **ikke** modtages på renseanlægget.

Tjenesteyderen udgifter til transport og bortskaffelse af ristestof og sand andetsteds skal være indeholdt i enhedsprisen for dagtillæg for aflevering på Aalborg Renseanlæg Øst. Tjenesteyderen må selv træffe de nødvendige aftaler for afsætning af ristestof og sand hos f.eks. affaldsselskab.

I tilfælde af spild af ristestof i modtageanlægget (overløb eller uheld), skal tjenesteyderen selv forestå oprensning af tank.

Ved tilstopning af pumper eller tanke forårsaget af tjenesteyderen, skal tjenesteyderen selv forestå oprensning af pumper og tanke.